


Notice de montage

PROTECTEURS 4520 SE, 4530 SE, 4540 SE.



Nomenclature

- A - Ensemble protecteur 4520 SE, 4530 SE, 4540 SE
- B - Flasque latérale
- C - Lampe halogène 24 W
- D - Rouleau de gaine plastique noir 3,00 m, ø 9.
- E - Tôle arrière + bavette + visserie (M5 x 12) x 4
- F - Friction d'ouverture du protecteur.

Montage

- 1 - Positionner le protecteur (A) provisoirement sur le bâti-machine de manière à déterminer la zone de fixation des 2 équerres.
 - 2 - Percer 4 trous, puis tarauder.
 - 3 - Fixer le protecteur sur le bâti-machine au moyen des 2 équerres de fixation.
 - 4 - Effectuer le raccordement électrique de la sécurité.
 - 5 - Découper la flasque latérale selon le profil du bâti-machine.
 - 6 - Fixer la lampe
 - 7 - Effectuer le branchement électrique de la lampe.
 - 8 - Vérifier la tenue du protecteur en position ouverte. Réglage (F) standard de la friction à la livraison = équilibre du protecteur.
 - 9 - Prévoir un réglage de maintenance périodique.
- Consulter la fiche de réglage au verso avant tout modification.